

## PME2020 & PSO2020 如何进行授权

问题描述:


PME2020 & PSO2020 如何进行授权

解决方案:


步骤如下:


1. 打开 Floating License Manager 授权工具

2. 点击“Activate”




3. 如果联网在线激活，直接输入激活 ID 即可。







4. 如果离线激活，输入激活 ID 后，下一步，需导出 ActivationRequest.xml 文件（也可改变导出的存放路径），并到对应的路径下找到此文件，并将该文件拷贝到可以上网的电脑，



点击下一步



点击下一步，界面可以停留在下面界面



5. 在可以联网的电脑打开下面网址，并上传刚拷贝的 **ActivationRequest.xml** 文件，根据提示下载一个新的文件，并将该文件拷贝到单机的授权电脑上 <https://www.se.com/ww/sites/corporate/en/support/software-licensing/process-license>



**Request license processing**

Upload and request the processing of a License Request File which has been generated either in the Schneider Electric License Manager or in the Schneider Electric Floating License Manager. Such a file is generated when you select "by Web Portal" during activation, update, return or repair in the Schneider Electric License Manager or in the Schneider Electric Floating License Manager.

Click the Browse button to select the License Request File.

Click the Submit button to start uploading and requesting the processing of the selected file and follow the instructions in the subsequent forms.

Click the Cancel button to cancel.

License Request File:

**Browse**

**Cancel**

6. 在第 4 步最后的界面处，选择刚刚网上下载的文件，点击下一步，即可完成授权。如果第 4 的界面已经关了，可以重新打开授权工具，重新来一遍，直接到最后一步选择网上下载的文件（相同的电脑和相同的 ID 导出的文件是一样的，无需又重新去网站上传激活）