

PSO2020R2 如何画面设定报警延时

问题描述:

PSO2020R2 画面可以直接设定某个报警的延时


解决方案:


步骤如下：

1. 找到对应报警标签名称

EcoStruxure Power SCADA Operation 2020 R2.1 - Project20210316 [活跃工程]													
数字量报警													
行	设备	项名称	报警标签	报警名称	集群名称	分类	报警描述	延时	帮助	注释	变量标签 A	变量标签 B	工程
1			Alarm2	报警2	c1	_PLSALM_LOW				OPC_Tag2		Project2021	
2			Alarm_tag1	Alarm_tag1	c1	_PLSALM_LOW				NOT DEV_TAG1		Project2021	
3			Alarm_tag2	Alarm_tag2	c1	_PLSALM_LOW	00:00:05			DEV_TAG2		Project2021	
4			Alarm_tag3	Alarm_tag3	c1	_PLSALM_LOW				DEV_TAG4		Project2021	

2. 画面添加数字输入控件，添加报警标签对应的输入函数，并可添加数字显示，如下图所示





3. 运行 runtime，即可在画面直接输入报警延时的设定值