

## 配置 PSO2020 服务器之间的时钟同步

### 问题描述:

如何配置在 PSO 服务器间的时钟同步

### 解决方案:

步骤如下:

1 启动服务 citect Time Synchronization services



2 修改同步参数



同一个网段的才可以同步，比如：10.177.218.70 跟 10.177.218.30 就可以同步。

3 添加同步服务器，作为时钟源的工程需要运行起来



如果同步成功，就会显示上一次同步的时间：

